



WisDom

Systeme de sécurité sans fil

Installation facile

*Procédure d'installation manuelle du programme,
sans connexion PTM ni PC exécutant
le logiciel de Téléchargement / Télétransmission*

1. Introduction

Merci d'avoir choisi la centrale d'alarme anti-intrusion sans fil Wisdom du Groupe RISCO.

Après l'avoir sortie de sa boîte, ouvrez la centrale WisDom et retirez le couvercle de protection en insérant un petit tournevis au bas de l'appareil (en deux points) pour dégager le couvercle. Celui-ci s'enlève en exerçant une pression du bas vers l'extérieur après avoir dégagé les agrafes. Retirez le compartiment des piles de l'arrière en le faisant glisser vers le haut. Introduisez les piles rechargeables (respectez bien la polarité indiquée).

Ne remplacez pas encore le compartiment des piles.

Connectez la prise d'alimentation électrique à la base du WisDom, sur la gauche (J3). Remplacez le couvercle de la centrale WisDom en l'accrochant au bord supérieur de la base et en le fermant par pression sur son bord inférieur jusqu'à entendre un clic. Si l'appareil n'est pas fixé au mur à ce moment-là, assurez-vous que le doigt d'autoprotection à l'arrière est enfoncé et à moitié tourné pour le verrouiller.

Remarque : les caractères entre accolades { } indiquent les touches rapides qui peuvent être utilisées au lieu des touches fléchées du menu principal de l'installateur.

La touche [*] vous permet de passer au niveau suivant / précédent du menu par simple pression.

2. Mise sous tension initiale

Branchez l'alimentation CA et remplacez le compartiment des piles. La centrale WisDom s'allume, annonce et affiche 'WisDom'.

3. Accès au mode Installateur {Touches rapides *9}

- Appuyez sur la touche [*] pour accéder au 'Menu Utilisateur'.
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Installateur', ensuite appuyez sur la touche [#].
- Appuyez sur la touche [#] (Entrer) pour accéder à l'option de 'Programmation complète'.
- La centrale WisDom réclame alors le Code Installateur, tapez [0] [1] [3] [3], ensuite appuyez sur la touche [#].
- Patientez quelques secondes pour que le système passe en mode Installateur ('Programmation').

ZONES

4. Enregistrement des détecteurs {Touches rapides 21}

- Installez la pile dans le détecteur et refermez le couvercle.
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le menu 'Zones' et appuyez sur la touche [#].
- L'option 'Attribution' apparaît, appuyez sur la touche [#].
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Réécrire' et appuyez sur la touche [#] (pour "apprendre" – enregistrer les détecteurs).

Remarque : l'autoprotection / le ressort arrière (s'il y en a un(e)) doit être appuyé(e) pour permettre cette opération.

- Tout en maintenant l'autoprotection / le ressort arrière appuyé(e) (s'il y en a un(e)), ouvrez le couvercle du détecteur pour déclencher une autoprotection.
- Attendez 15 secondes et remettez le couvercle en place pour rétablir l'autoprotection.

Remarque : si on enregistre un 'Détecteur de fumée', la centrale WisDom émet un 'bip' sonore dans les 30 secondes suivant l'installation de la pile.

- Un 'bip' sonore sera émis pour vous informer que le détecteur a bien été enregistré.
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le paramètre de Supervision 'Oui' ou 'Non' et appuyez sur la touche [#].
- Appuyez sur la touche [*] pour revenir au menu des 'Zones'.

5. Programmation des divers détecteurs {Touches rapides 221}

- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le menu 'Paramètres' et appuyez sur la touche [#].
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Une par une' et appuyez sur la touche [#].
- Tapez le numéro de zone que vous souhaitez programmer et appuyez sur la touche [#].

d. Label de Zone :

Pour modifier le libellé, utilisez les touches [1] (A-M majuscules) ou [4] (a-m minuscules) et [2] (N-Z majuscules) ou [5] (n-z minuscules) ou [0] pour {espace}. Utilisez les touches fléchées pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite et appuyez sur la touche [#] pour enregistrer.

e. Partition :

Dans la plupart des cas, la partition est maintenue sur '1' à moins de configurer un système à partitions multiples. Appuyez sur la touche [#].

f. Type de Zone :

A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le type de zone souhaité de la liste, qui en comporte 23. Appuyez sur la touche [#] (cf. Guide, chapitre 'Type de Zone').

g. Sirène de Zone :

Dans la plupart des cas, la sirène sera maintenue sur 'Sonnerie seulement' à moins que le 'Carillon' ne soit requis pour le contrôle de la porte pendant le désarmement du système. Appuyez sur la touche [#].

h. Appuyez deux fois sur la touche [*] pour revenir au menu principal des 'zones'.

6. Test des détecteurs {Touches rapides 231} (en option)

- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Test' et appuyez sur la touche [#].
- Appuyez sur la touche [#] pour sélectionner l'option 'Test comm. Radio (Test de Communication radio [sans fil])'.
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez la zone que vous souhaitez tester.
- Activez la zone et observez le nombre affiché, représentant le pourcentage de signaux reçus.
- Appuyez trois fois sur la touche [*] pour revenir au menu principal de l'Installateur.

TELECOMMANDE

7. Enregistrement de la / des Télécommande(e) {Touches rapides 71}

- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le menu 'Télécommandes' et appuyez sur la touche [#].
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Attribution', et appuyez sur la touche [#].
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Réécrire' et appuyez sur la touche [#] (pour "apprendre" (enregistrer) la télécommande).
- Appuyez sur la touche 'Cadenas' de la télécommande pour l'enregistrer.
- Un 'bip' sonore sera émis par la centrale WisDom pour vous informer que la 'Télécommande' a bien été enregistrée.
- Appuyez sur la touche [*] pour revenir à la programmation des 'Télécommandes'.

8. Programmation des touches de la télécommande {Touches rapides 72}

- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le menu 'Paramètres' et appuyez sur la touche [#].
- Tapez le numéro de la télécommande dont les fonctions des touches sont à programmer et appuyez sur la touche [#].
- A l'aide des touches numériques (1, 2, 3), sélectionnez les partitions que vous souhaitez placer sous le contrôle de la télécommande (option par défaut 1), et appuyez sur la touche [#].
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez la fonction souhaitée pour la touche 1 (touche de verrouillage), normalement 'Armer' et appuyez sur [#].
- Le système pose alors la question de savoir si vous demandez la 'Temporisation' (Temps de sortie ou Armement instantané). Pour modifier le paramétrage de Non à Oui, appuyez sur la touche 'Demi Cadenas'. Appuyez ensuite sur la touche [#].
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez la fonction que vous souhaitez attribuer à la touche 2 (Touche de déverrouillage), normalement 'Désarmer' et appuyez sur la touche [#].
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez la fonction que vous souhaitez attribuer à la touche 3 (Petite touche) et appuyez sur la touche [#].
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez la fonction que vous souhaitez attribuer à la touche 4 (Touche enfoncée), normalement 'Armement partiel' et appuyez sur la touche [#].
- Le système pose alors la question de savoir si vous demandez la 'Temporisation' (Temps de sortie ou Armement instantané). Pour modifier le paramétrage de Non à Oui, appuyez sur la touche 'Demi Cadenas'. Appuyez ensuite sur la touche [#].
- Appuyez sur la touche [*] pour revenir au menu principal des 'Télécommandes'.

9. Test des télécommandes {Touches rapides 73} (en option)

- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Test Comm.' et appuyez sur [#].
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez la télécommande à tester.
- Faites fonctionner la télécommande et observez le nombre affiché, représentant le pourcentage de signal reçus.

10. Réglage de la date et de l'heure {Touches rapides 14}

- Du menu 'Systèmes', à l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Horloge' et appuyez sur la touche [#].
- Appuyez sur la touche [#] pour modifier 'l'Heure du système'.
- A l'aide des touches numériques, saisissez l'heure en format '24 heures' et appuyez sur la touche [#].
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez la 'Date du système' et appuyez sur la touche [#].
- A l'aide des touches numériques, saisissez le jour du mois (01-31).
- A l'aide des touches 'Cadenas' et 'Demi Cadenas', sélectionnez le mois en cours.
- A l'aide des touches fléchées, déplacez le 'curseur' à gauche du chiffre correspondant à l'année.
- A l'aide des touches numériques, saisissez l'année en cours.
- Appuyez sur la touche [#] pour enregistrer.
- Appuyez deux fois sur la touche [*] pour revenir au menu principal de l'Installateur.

Remarque : si vous n'avez pas d'autres accessoires, passez directement à l'étape 18 et quittez la programmation !

REGLAGES GENERAUX

11. Programmation de la Sonnerie de la Sirène {Touches rapides 1231} {Touches rapides 1232}

- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Système' et appuyez sur la touche [#].
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Paramètres' et appuyez sur la touche [#].
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez '31) Sirène externe'.
- Si vous utilisez une sirène externe, appuyez sur la touche 'Demi Cadenas' pour modifier le paramétrage de Non à Oui.

Remarque : si cette option est déjà programmée sur 'O', le WisDom cherchera une résistance 2K2 entre 'TMP Sirène' et 'Com'. Le WisDom cherchera aussi une charge entre les terminaux 'Sirène+' et 'Sirène-'. Dans certains types de sonneries/ sirènes, la charge entre ces deux terminaux est très faible et ne suffira pas à la centrale WisDom. Si tel est le cas, il est nécessaire d'adapter une résistance 2K2 entre les terminaux 'Sirène+' et 'Sirène-'.

- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez '32)HP-N/SIR-O'.
- Appuyez sur la touche 'Demi Cadenas' pour modifier le paramétrage de 'N' à 'O' (O=Sortie Sirène, N=Sortie Haut-parleur).
- Appuyez sur la touche [#] pour enregistrer.

12. Installation du récepteur {Touches rapides 131}

- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Récepteur' et appuyez sur la touche [#].
- Appuyez sur la touche [#] pour entrer dans le menu 'Calibrage'.
- Appuyez sur la touche 'Demi Cadenas' pour modifier le paramétrage de 'N' à 'O' et appuyez sur la touche [#].

d. Après un court instant, le WisDom affichera un nombre seuil.

Remarque : ce nombre est le pourcentage de bruit (autres transmissions sur la même fréquence) que la centrale est capable d'entendre.

- e. A l'aide des touches numériques, saisissez un nombre dix fois supérieur à celui affiché et appuyez sur la touche [#].
- f. Appuyez sur la touche [*] pour revenir au menu Système.

13. Programmation de la sortie Flash {Touches rapides 31}

- a. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez les 'SP' 'Sorties Programmables.' et appuyez sur la touche [#].
- b. Appuyez sur la touche [#] pour 'SUIVRE' les sorties.
- c. Appuyez sur la touche [#] pour 'DEFINIR' définir la sortie 1.
- d. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Partition' et appuyez sur la touche [#].
- e. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option SUIVRE BELL et appuyez sur la touche [#].
- f. A l'aide des touches numériques (1,2, 3), sélectionnez les partitions qui activeront le flash et appuyez sur la touche [#].
- g. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'MAINTENU N/O' et appuyez sur la touche [#].
- h. Appuyez sur la touche [#] pour sélectionner 'ET'partition à activer.
- i. Appuyez sur la touche [#] pour sélectionner 'ET' partition à désactiver.
- j. Appuyez sur la touche [#] pour accepter 'NOM' de cette sortie.
- k. Appuyez deux fois sur la touche [*] pour revenir au menu principal de l'Installateur.

SIRENES RADIO

14. Enregistrement des sirènes radio (sans fil) {Touches rapides 921}

- a. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez 'DISPOS. SUPPL' et appuyez sur la touche [#].
- b. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'SIRENE RADIO' et appuyez sur la touche [#].
- c. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'ATTRIBUER' et appuyez sur la touche [#].
- d. A l'aide de la touche 'Demi Cadenas', sélectionnez la sirène adéquate (ODWS1 - Extérieure) ou (IDWS1 – Intérieure) et appuyez sur la touche [#].
- e. A l'aide de la touche 'Demi Cadenas', sélectionnez les fonctions souhaitées et appuyez sur la touche [#].
- f. Une fois que l'écran LCD le propose, utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'option 'Réécriture' et appuyez sur la touche [#].
- g. A l'intérieur de la sirène radio, appuyez sur la touche marquée 'RESET' (réinitialisation).
- h. Dans un intervalle de 10 secondes, appuyez sur l'interrupteur d'autoprotection et maintenez-le appuyé pendant au moins cinq secondes.
- i. Vous entendrez un 'bip' sonore venant de la centrale WisDom et vous informant que la 'Sirène' a bien été enregistrée.
- j. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le paramètre de Supervision Oui ou Non et appuyez sur la touche [#].
- k. Appuyez deux fois sur la touche [*] pour revenir au menu principal de la 'Sirène'.

15. Programmation des sirènes radio {Touches rapides 922}

- a. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Paramètres' et appuyez sur la touche [#].
- b. A l'aide des touches numériques (1,2, 3), sélectionnez la sirène adéquate et appuyez sur la touche [#].
- c. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez la section pertinente de programmation et appuyez sur la touche [#].
- d. A l'aide des touches fléchées ou des touches numériques, sélectionnez/ saisissez les options voulues et appuyez sur la touche [#].
- e. Appuyez deux fois sur la touche [*] pour revenir au menu principal de la 'Sirène'.

16. Calibrage des sirènes radio {Touches rapides 924}

- a. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Calibrage' et appuyez sur la touche [#].
- b. A l'aide des touches numériques (1,2, 3), sélectionnez la sirène adéquate et appuyez sur la touche [#].
- c. A l'aide de la touche 'Demi Cadenas', sélectionnez le paramètre 'O' et appuyez sur la touche [#].
- d. A l'aide des touches numériques, saisissez un nombre dix fois supérieur à celui affiché et appuyez sur la touche [#].

17. Test des sirènes radio {Touches rapides 923}

- a. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Test Comm.' et appuyez sur la touche [#].
- b. A l'aide des touches fléchées, observez le nombre affiché, représentant le pourcentage de signaux reçus.

18. Quitter le mode Installateur {Touches rapides *0#}

- a. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option 'Quitter' et appuyez sur la touche [#].
- b. Appuyez sur la touche [#] pour enregistrer les modifications effectuées et quitter le mode Installateur.

Assistance technique : veuillez contacter votre distributeur.

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que soit, sans l'accord préalable et écrit de son éditeur.



©RISCO Group 06/07

5INWSAQIMFR